

MONTAGEVEJLEDNING FOR KRYMPEMUFFESÆT 5 x 2.5 mm²

ART NR 587700 / EAN NR 5709133580131

1)

Afisolér kablets yderkappe i passende længde.



2)

Afkort inderleder i passende længde, hvorefter der afisoleres så kobbertråden passer til presmuffen.

Derefter påmonteres yderkrympe røret.



3)

Pres og krymp en leder ad gangen. Start fra midten og ud. Sørg for at varme ens hele vejen rundt.

BRUG VARMEPISTOL ELLER ANDEN EGNET VARMEKILDE!



4)

Placer det store yderkrympe rør midt over samlingen og krymp som beskrevet ovenfor. **VIGTIGT!** Start krympningen fra midten og udefter.



MIN. KRYMPETEMPERATUR 120 grader C !